

ВНИМАНИЕ! Если температура внутри шкафа не понизилась в течение 30 мин., немедленно выключите шкаф (выньте вилку из розетки) и сообщите об этом в специализированную сервисную организацию.

Отключите шкаф от сети электропитания (выньте вилку из розетки) и осторожно удалите защитную пленку с внешней и внутренней поверхностей шкафа, затем вымойте их теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и дайте шкафу высохнуть. **Не используйте моющие средства, и вспомогательные материалы, содержащие абразивные вещества, растворители или аналогичные химикаты.**

Установите кронштейны полок на стойки, затем установите полки.

Шкаф не рекомендуется устанавливать в помещениях, температура в которых может опуститься ниже +12°C, так как это может ухудшить работу системы смазки и терморегуляции (кроме шкафов с дополнительной комплектацией, обеспечивающей эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 30° до плюс 40°C).

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работой системы охлаждения шкафа управляет термостат, обеспечивающий поддержание заданной температуры и таймер, обеспечивающий автоматическую оттайку испарителя через каждые 5 часов в течение 15 минут.

Системные параметры термостата установлены на заводе-изготовителе. Для изменения параметров работы необходимо обратиться в соответствующий, уполномоченный изготовителем, специализированный центр по техническому сервису.

Внимание! Производитель шкафа не несет гарантийных обязательств за возможные сбои в работе или повреждения систем шкафа в случаях самостоятельного несанкционированного изменения системных параметров термостата.

Продукты питания и напитки следует хранить в шкафу только в упакованном виде.

Для оптимизации процесса охлаждения продуктов загружать шкаф новыми продуктами следует в то время, когда он меньше всего открывается (например, вечером перед закрытием магазина). Частое открывание двери и загрузка большим количеством продуктов комнатной температуры замедляют процесс охлаждения.

Чистку шкафа следует производить по мере необходимости, предварительно отключив его от сети (вынув вилку из розетки).

Для предотвращения возникновения возможных повреждений вентилятора конденсатора или компрессора, необходимо регулярно проводить профилактический осмотр и очистку от пыли и грязи передней и задней решетки забора и выброса воздуха, а также верхней крышки.

Особое внимание следует уделять профилактическому осмотру и чистке конденсатора, расположенного в нижней части шкафа. Конденсатор холодильного агрегата необходимо регулярно очищать - не реже одного раза в три месяца, а при работе шкафа в запыленном помещении чистку следует проводить чаще.

Внимание! Шкаф с дополнительной комплектацией, обеспечивающей эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от минус 30° до плюс 40°C, автоматически переходит из режима «лето» в режим «зима» и обратно при