

достижении запрограммированных значений температуры наружного воздуха. Для предупреждения примерзания дверного уплотнения к корпусу шкафа необходимо регулярно обрабатывать его, а также замок защитной дверной панели, любым средством против обледенения.

## 7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Чтобы избежать расходов на проведение ремонта и техобслуживания при возникновении неисправности шкафа перед обращением в специализированный центр по техническому сервису самостоятельно проверьте несколько возможных причин неисправности:

### 1. Шкаф не включается

Проверьте наличие необходимого напряжения в сети питания; надёжность установки вилки в розетке; отсутствие повреждений сетевой вилки и кабеля питания.

### 2. Не светится люминесцентная лампа

Проверьте исправность люминесцентной лампы; исправность пускового стартера. При неисправности лампы или стартера, замените их. В шкафу для освещения используется одна лампа мощностью 36 Вт и одна лампа мощностью 18 Вт. Для замены лампы расположенной в охлаждаемом объеме снимите плафон и проведите замену. Для замены лампы рекламного блока снимите верхнюю крышку шкафа, затем рассеиватель рекламного блока, и произведите замену лампы.

### 3. Дверь шкафа не закрывается

Проверьте наличие посторонних предметов между профилем двери и корпусом шкафа.

**Внимание!** При возникновении других неисправностей следует обратиться в специализированный, уполномоченный изготовителем, центр по техническому сервису. Предприятие-изготовитель не гарантирует нормальную работу оборудования при проведении самостоятельного несанкционированного ремонта.

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращаться по адресу:

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.41 офис ОАО «Полаир»

(495) 937-64-07

vopros @ polair.com

http://www. polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел./факс: (83631) 5-83-00 + 5-83-09 / (83631) 5-83-11

## 8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки указана в табл. 2.

| Таблица 2. Комплектность.             |            |
|---------------------------------------|------------|
| Наименование                          | Количество |
| Шкаф холодильный                      | 1          |
| Руководство по эксплуатации           | 1          |
| Кронштейн полки                       | 20         |
| Полка-решетка                         | 5          |
| Брелок                                | 1*         |
| Кронштейн навески двери верхний левый | 1*         |
| Пружина кручения левая                | 1*         |
| Комплекс антивандальный               | 1*         |

\* - в зависимости от комплектации шкафа и договора поставки.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф холодильный марки **BC106** заводской номер \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000;  
изделие признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный за приемку \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.