

10. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие холодильного шкафа требованиям технических условий ТУ 107- 2007 ИТВН 695112.000 "Шкафы холодильные. Технические условия" при соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в "Руководстве по эксплуатации".

Гарантийный срок эксплуатации холодильного шкафа - 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Гарантия действительна при наличии следующих документов:

- руководства по эксплуатации;
- акта пуска в эксплуатацию (образец в Приложении А);
- акта технического состояния (образец в Приложении Б);
- договора на техническое обслуживание со специализированной, уполномоченной заводом-изготовителем организацией по техническому сервису.

Гарантийные обязательства не представляются, если:

- не были полностью выполнены все правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанные в руководстве по эксплуатации;
- пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание холодильного шкафа выполнены организацией, не имеющей о соответствующих полномочий завода-изготовителя на выполнение этих работ;
- изделие было подвергнуто конструктивным изменениям без письменного согласования с заводом-изготовителем.

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением холодильного шкафа "Полаир". Холодильные шкафы "Полаир" (далее шкафы) обладают высоким качеством, и ответственность межгосударственному стандарту на оборудование торговое холодильное. Надеемся, что эксплуатация шкафа будет для вас полезной и оставит приятные впечатления.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед включением холодильного шкафа внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Храните Руководство по эксплуатации в течение всего срока службы шкафа.

Соблюдение инструкции по эксплуатации шкафа избавит вас от лишних расходов по ремонту и техобслуживанию.

Холодильный шкаф BC110Sd - далее шкаф - предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи напитков и пищевых продуктов.

Техническое обслуживание и ремонт следует проводить в специализированных центрах по техническому сервису. При несоблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации шкафа или небрежном обращении со шкафом ответственность за ущерб, причиненный имуществу и людям, ложится на потребителя.

В шкафу запрещается хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В (допустимое отклонение напряжения от номинального от минус 15 до плюс 10 %). В системе охлаждения используется хладагент R134a.

Шкаф предназначен для работы на улице при температуре окружающего воздуха от плюс 12°C до плюс 40°C в базовой комплектации исполнение «лето» (от минус 30°C до плюс 40°C при дополнительной комплектации исполнение «зима-лето») и относительной влажности не более 80%.

Таблица 1. Обозначение исполнения шкафов

Обозначение	Расшифровка исполнения
BC110Sd	«лето» (без ТЭНа с электронным термостатом), хладагент R134a
BC110SdU	«зима-лето» (с ТЭНом с 2-мя термостатами), хладагент R134a