

A14	Минимальное значение температуры в охлаждаемом объеме, при котором подается аварийный сигнал (-50 - +50 °C)	-25, -5*** (****)	°C
A27	Задержка аварийного сигнала D11 (0 - 240 мин)	30	мин
A37	Максимальное значение температуры хладагента на выходе из конденсатора, при которой подается аварийный сигнал (0 - 99 °C)	50	°C
Компрессор			
c01	Минимальное время работы (0 мин-30 мин)	0	мин
c02	Минимальное время стоянки (0 мин-30 мин)	2	мин
c30	Реле компрессора 1 должно включаться и выключаться инверсно (функция NC) (0/OFF -1/On)	0/OFF	-
C70	Только для ЕКС302 – Управление переходом через ноль	On	-
Оттаивание			
d01	Способ оттаивания (no/gas/EL)	EL	-
d02	Температура конца оттаивания (0°C - 25°C)	15, 8***	°C
d03	Промежуток времени между включениями режима оттаивания (0 - 48 ч)	4, 12***	ч
d04	Максимальная продолжительность оттаивания (0 - 180 мин)	30, 15***	мин
d05	Смещение включения оттаивания во время запуска (0 - 240 мин)	0	мин
d06	Время каплеобразования (0 - 60 мин)	2	мин
d07	Задержка запуска вентилятора после оттайки (0 - 65 мин)	3	мин
d08	Температура начала работы вентилятора (-15 - 0 °C)	-3	°C
d09	Работа вентилятора во время оттаивания	0, 1*** (****)	-
d10	Датчик оттайки (0 - время /1 - S5 /2 - Saig)	1, 0***	-
d18	Максимальное суммарное время охлаждения между двумя оттайками (0 - 48 ч)	0	-
d19	Оттайка по необходимости – допустимые колебания температуры S5 при обмерзании (20K = Off)	20	K
Вентилятор			
F01	Остановка вентилятора при отключении компрессора (no/yes)	no	-
F02	Задержка вентилятора при остановке компрессора (0 - 30 мин)	0	мин
F04	Температура остановки вентилятора S5 (°C)	10	°C
Часы реального времени t01-t47			
Разное			
o01	Задержка запуска компрессора после включения (0 - 600 с)	5	сек
o02	Конфигурация цифрового входа: 0 – не используется; 1 – функция двери; 2 – запуск оттайки; 3 – внешняя тревога; 4 – ночной режим	0	-
o03	Только для ЕКС302 - Сетевой адрес (0 - 240)	1	-
o04	Только для ЕКС302 – Сервисное сообщение	OFF	-
o05	Код доступа (0 - 100)	0	-
o06	Тип температурного датчика (P/ntc- 5 кОм)	ntc	-
o15	Разрешение дисплея =0,5 (норма 0,1 при датчике Pt) (no – yes)	no	-
o16	Максимальное время ожидания после координированной оттайки.	20	-

Введение

Благодарим Вас за покупку охлаждаемой витрины POLAIR.

Настоящее "Руководство по эксплуатации и паспорт" (далее – руководство) предназначено для ознакомления с устройством, правилами установки и эксплуатации витрины пристеночной охлаждаемой серии Monte (далее - витрина).

Монтаж, пуско-наладочные работы и техническое обслуживание витрин имеют право производить сервисные центры организаций Поставщиков или Продавцов торгового-холодильного оборудования POLAIR или другие предприятия, осуществляющие техническое обслуживание оборудования по поручению производителя.

Настоящее руководство включает в себя следующие разделы:

- введение;
- описание и работа;
- паспортные данные;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание;
- хранение;
- транспортирование;
- защита окружающей среды;
- утилизация.

Сведения о сертификации

Витрины декларированы на соответствие ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», регистрационный № ЕАЭС N RU Д-РУ.МХ11.В.00092, срок действия до 12.03.2022.

Сведения о производителе

ЗАО «Полаир-Недвижимость»,

123022, Россия, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, стр. 41.

Адрес местонахождения производства:

425000, Россия, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза,1, Обособленное подразделение ЗАО «Полаир-Недвижимость», тел./факс (83631) 5-83-00 / (83631) 5-83-11.

Обратная связь

Ваши отзывы о работе изделия просим направлять по адресу:

119334, Россия, г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 37, корпус, 1,

ООО «Торговый дом Полаир», тел. (495) 937-64-07.

kachestvo@polair.com., http://www.polair.com.



Внимание! Перед пуском витрин в работу следует внимательно ознакомиться с настоящим руководством.