

После транспортировки и перед включением, шкаф необходимо выдерживать в стационарном состоянии в течение двух часов, а в холодное время года в течение пяти часов для стабилизации системы смазки компрессора и испарения воды-конденсата, появление которого возможно на холодных стенках изделия при установке его в теплое помещение.

Перед использованием шкафа проверьте его работу, для чего вставьте вилку в розетку и проверьте свечение ламп. Дайте поработать шкафу тридцать минут, после чего проверьте понижение температуры во внутреннем объеме шкафа.

ВНИМАНИЕ! Если температура внутри холодильника не понизилась в течение 30 мин., немедленно выключите холодильник (выньте вилку из розетки) и сообщите об этом в специализированную сервисную организацию.

Отключите шкаф от сети электропитания (выньте вилку из розетки) и осторожно удалите защитную пленку с внешней и внутренней поверхностей шкафа, затем вымойте их теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и дайте шкафу высохнуть. **Не используйте моющие средства, и вспомогательные материалы, содержащие абразивные вещества, растворители или аналогичные химикаты.**

Установите кронштейны полок на стойки, затем установите полки.

Шкаф не рекомендуется устанавливать в помещениях, температура в которых может опуститься ниже +12°C, так как это может ухудшить работу системы смазки и терморегуляции.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Работой системы охлаждения шкафа управляет термостат, обеспечивающий поддержание заданной температуры и таймер, обеспечивающий автоматическую оттайку испарителя через каждые 5 часов в течение 15 минут. При необходимости возможно перейти в режим оттайки нажатием кнопки изменения режима на корпусе таймера.

Системные параметры термостата установлены на заводе-изготовителе. Для изменения параметров работы необходимо обратиться в соответствующий, уполномоченный изготовителем, специализированный центр по техническому сервису.

Внимание! Производитель шкафа не несет гарантийных обязательств за возможные сбои в работе или повреждения систем шкафа в случаях самостоятельного несанкционированного изменения системных параметров термостата.

Продукты питания и напитки следует хранить в шкафу только в упакованном виде.

Для оптимизации процесса охлаждения продуктов загружать шкаф новыми продуктами следует в то время, когда он меньше всего открывается (например, вечером перед закрытием магазина). Частое открывание двери и загрузка большим количеством продуктов комнатной температуры замедляют процесс охлаждения.

Чистку шкафа следует производить по мере необходимости, предварительно отключив его от сети (вынув вилку из розетки).

Для предотвращения возникновения возможных повреждений вентилятора конденсатора или компрессора, необходимо регулярно проводить профилактический осмотр и очистку от пыли и грязи передней и задней решетки забора и выброса воздуха, а также верхней крышки.

Особое внимание следует уделять профилактическому осмотру и чистке конденсатора, расположенного в нижней части шкафа. Конденсатор холодильного агрегата необходимо регулярно очищать - не реже одного раза в три месяца, а при работе шкафа в запыленном помещении чистку следует проводить чаще.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Чтобы избежать расходов на проведение ремонта и техобслуживания при возникновении неисправности шкафа перед обращением в специализированный центр по техническому сервису самостоятельно проверьте несколько возможных причин неисправности:

1. Шкаф не включается

Проверьте наличие необходимого напряжения в сети питания; прочно ли установлена вилка в розетке; отсутствие повреждений сетевого шнура.

2. Не светится люминесцентная лампа

Проверьте исправность люминесцентной лампы; исправность пускового стартера. При неисправности лампы или стартера, замените их. В шкафу для освещения используется три лампы мощностью 36 Вт. Для замены лампы расположенной в охлаждаемом объеме снимите плафон и проведите замену. Для замены лампы рекламного блока выверните 4 винта самонарезающих, снимите рекламный блок и проведите замену лампы.

3. Дверь шкафа не закрывается

Проверьте наличие посторонних предметов в направляющем профиле двери, и при обнаружении устраните их. Проверьте положение шкафа, шкаф должен быть установлен строго вертикально.

Внимание! При возникновении других неисправностей следует обратиться в специализированный центр по техническому сервису. Предприятие-изготовитель не гарантирует нормальную работу оборудования при проведении самостоятельного ремонта.

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращайтесь по адресу:

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41, офис ОАО «Полаир» (495) 937-64-07

e-mail: vopros @ polair.com

web site: www.sovital.ru, www.polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 1

тел/факс: (83631) 5-83-00 + 5-83-00 / (83631) 5-83-11