

3.8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Необходимо учитывать и соблюдать местные предписания по охране окружающей среды. Опасные для вод вещества не должны попасть в водоемы, в почву, в канализацию.

Решите, пожалуйста, своевременно вопрос по сбору и утилизации без ущерба для окружающей среды (грунтовых вод и почвы) отработанных отходов. Утилизация должна производиться в соответствии с местными действующими нормами утилизации.

При подготовке и отправке стола на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола по материалам, из которых они изготовлены.

Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
и способы их устранения

Вид неисправности, Внешнее проявление и Дополнительные признаки	Вероятная причина	Способы устранения
1	2	3
1. Стол холодильный не работает, не горит индикаторная лампа клавишного выключателя	Нет электропитания на клеммах клавишного выключателя	Проверить состояние сетевого кабеля и при необходимости отремонтировать. Проверить наличие питающего напряжения.
2. Стол холодильный работает долго или непрерывно. Во внутреннем объеме не поддерживается заданная температура	Частая загрузка стола теплыми продуктами Слишком частое открывание дверок Испаритель покрыт толстым слоем льда	Избегать загрузки стола горячими и теплыми продуктами. Уменьшить грузооборот продуктов Выполнить оттайку испарителя, уменьшить время между оттайками и увеличить длительность оттайки Найти утечку и устранить не герметичность герметичность Открыть доступ к вентиляционным отверстиям Очистить конденсатор Удалить стол не менее 1,5 м от источника нагрева Стол эксплуатировать при температуре окружающей среды не выше +40°С
3. Холодильный стол работает короткими циклами.	Стол слишком плотно загружен продуктами	При загрузке обеспечивать свободный поток воздуха между полками с продуктами

Таблица 1. Технические характеристики

Обозначение	Внутренний объем, м3, не менее	Температура внутреннего объема, °С	Номинальный ток, А, не более	Потребляемая мощность, кВт, не более	Масса, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более: Глубина x Ширина x Высота	Хладагент, масса, г
TM2GN-SC, GC	0,32	Минус 2 ÷ плюс 10	3,0	0,35	130	705 x 1200 x 930	R134a, 240÷300
TM3GN-SC, GC	0,45				150	705 x 1630 x 930	
TM4GN-SC, GC	0,60				165	705 x 2060 x 930	
TM2-SC, GC	0,27				125	605 x 1200 x 930	
TM3-SC, GC	0,40				145	605 x 1630 x 930	
TM4-SC, GC	0,50	Минус 2 ÷ плюс 10	3,0	0,35	160	605 x 2060 x 930	R134a, 240÷300
TM2GNpizza-SC, GC	0,32				140	700 x 1200 x 930	
TM3GNpizza-SC, GC	0,45				160	700 x 1630 x 930	
TM4GNpizza-SC, GC	0,60				175	700 x 2060 x 930	
TM2pizza-SC, GC	0,27				130	600 x 1200 x 930	
TM3pizza-SC, GC	0,40	Плюс 1 ÷ плюс 10	3,0	0,35	155	600 x 1630 x 930	R134a, 240÷300
TM4pizza-SC, GC	0,50				170	600 x 2060 x 930	
TD2GN-SC, GC	0,32				130	700 x 1200 x 930	
TD3GN-SC, GC	0,45				150	700 x 1630 x 930	
TD4GN-SC, GC	0,60				165	700 x 2060 x 930	
TD2-SC, GC	0,27	Не выше минус 18	3,5	0,55	125	600 x 1200 x 930	R404A, 260
TD3-SC, GC	0,40				145	605 x 1630 x 930	
TD4-SC, GC	0,50				160	605 x 2060 x 930	
TB2GN-SC, GC	0,32				130	705 x 1200 x 930	
TB3GN-SC, GC	0,45				150	705 x 1630 x 930	
TB4GN-SC, GC	0,60	Не выше минус 18	3,5	0,55	165	705 x 2060 x 930	R404A, 260
TB2-SC, GC	0,27				125	605 x 1200 x 930	
TB3-SC, GC	0,40				145	605 x 1630 x 930	
TB4-SC, GC	0,50				160	605 x 2060 x 930	

Примечание:

- 1. Система электропитание: 1/Ν/PE 230В 50Гц;
- 2. Допускаемое отклонение напряжения в сети от плюс 10% (242 В) до минус 15 % (187 В);
- 3. Габаритные размеры – с учетом выступающих частей;

2. ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

2.1. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки приведена в табл. 2.

Таблица 2. Комплектность поставки

Наименование	Количество, шт.						
	TM...GN, TD...GN, TB...GN	TM...GN	TD...GN	TV...GN	TM...GN	TD...GN	TV...GN
	2	3	4	2	3	4	
Стол холодильный	1	1	1	1	1	1	1
Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1
Полка-решетка	2	3	4	2	3	4	
Направляющая полки	4	6	8	-	-	-	-
Кронштейн для полки	-	-	-	8	12	16	