

Нарушена циркуляция воздуха в вентилляторе.	Продукты не должны загромождать отверстия подачи и забора воздуха.
3 Повышенный шум	Неправильно установлена витрина. Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом или между собой.
	Отрегулировать установку ножами витрины по уровню. Проверить состояние крепления трубопровода.



Внимание! Все проводимые замены производить только после отключения витрин от сети питания.

При повреждении шнура питания его необходимо заменить на шнур ПВС-ВП 3х1,5 с заливкой вилок или аналогичный.

4 Техническое обслуживание

Бесперебойная и эффективная работа изделий обеспечивается системой планово-предупредительных мероприятий по уходу, надзору, диагностике и всех видов ремонтов, проводимых в плановом порядке в установленные сроки и направленные на поддержание оборудования в исправном состоянии.

Для обслуживания установлены два вида обслуживания, которое выполняется эксплуатацией и периодическое техническое обслуживание, которое выполняется специализированной организацией, уполномоченной поставщиком (продавцом) обслуживания.

4.1 Ежедневное обслуживание оборудования включает в себя контроль:

- температуры во внутреннем объеме;
- правильной загрузки продуктами (см. раздел 3.4.);
- плотности прилегания магнитного уплотнителя двери (для исполнения);
- системы слива конденсата (отсутствие воды внутри витрины).

Во время эксплуатации витрину необходимо содержать в чистоте. При санитарной обработке избежать применения абразивных и коррозионных моющих средств.



Внимание! Перед санитарной обработкой витрину отключить от электросети и освободить внутренний объем от продуктов.

4.2 Периодическое техническое обслуживание осуществляется по годовому графику, разрабатываемому сервисным центром до начала планируемого года.

3.3 Установка витрин



Внимание! При получении витрины, необходимо проверить отсутствие повреждений упаковки, в случае наличия таковых предъявить претензию к транспортной фирме. Транспортировка витрин разрешается только в вертикальном положении.

Витрину аккуратно освободить от упаковки, соблюдая необходимые меры предосторожности от механического повреждения наружных лицевых поверхностей изделия. Из внутреннего объема достать комплекующие изделия. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность поставки.

Витрину освободить от деревянного поддона, отвернув болты крепления изделия к поддону.

В пределах помещения изделие разрешается перемещать только в соответствии со схемой транспортировки, указанной на табличке.

Прикрутить передние ножки, наклонив витрину на 15° назад, затем прикрутить задние ножки, наклонив ее вперед.

Витрину установить по уровню в устойчивое горизонтальное положение с помощью регулируемых по высоте ножек.

При установке витрин на место эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:

- температура окружающего воздуха не должна превышать 25°C т.к. при температуре выше 25°C и относительной влажности более 60% технические характеристики, указанные в п. 1.1 не гарантируются;
- необходимо предусмотреть систему кондиционирования воздуха в помещении для поддержания нормальных условий эксплуатации, т.к. простая вентиляция повысит влажность воздуха, которая снизит надежность работы;
- не размещать витрины рядом с дверями или в залах с искусственно созданными потоками воздуха, т.к. не допустимы воздушные потоки со скоростью более 0,2 м/сек, увлажняющие воздух;
- на расстоянии не менее 1м от источника тепла и прогреваемых солнцем стен и потолков;
- устанавливать витрины на расстоянии не менее 60мм от стены.

В случае нарушения вышеуказанных условий витрины не будут отвечать своим эксплуатационным характеристикам и повысится расход электроэнергии.

Перед использованием витрин: аккуратно удалить защитную пленку с внешней и внутренней поверхностей панелей; вымыть их теплой водой с нейтральным моющим средством; ополоснуть; просушить. При промывке не допускать попадания влаги на электрические приборы.

Установить лампу освещения внутреннего объема.

Подключение изделия к магистралям хладоснабжения должны осуществлять исключительно специалисты производителя или организаций, имеющих соответствующее разрешение (лицензию) на проведение такого рода работ.

Порядок монтажа:

Обозначение документа	Издание	Пересмотрен	Дата	Страница
2898006 РЭ	2017-03	01	2017-06	13